



## Landora Vävlim

Landora Vävlim är ett stärkelse-PVAc baserat lim för uppsättning av glasfiberväv, nonwoven och vinyltapet med pappersbaksida.

Landora Vävlim ger utmärkt vidhäftning till de flesta underlag, såsom gips, spån och träfiber samt puts och gammal tapet, dock inte på plastunderlag.

**Tänk på miljön:** Överblivet lim får ej hållas ut i avloppet. Lämna rester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Återslut öppnad burk väl.

### Bruksanvisning

1. Börja med att ta bort lösa tapetbitar och skär upp gamla tapeter i hörnen. Gamla vinyltapeter eller vinylskikt ska avlägsnas. Säkerställ att underlaget är rent, torrt och fast.
2. Tvätta målade ytor med Landora Målartvätt. Skölj noggrant och låt torka.
3. Slipa av grundmålade ytor. Skarvar mellan byggplattor överlimmas med skarvremsor och skarvspacklas. Underlag av puts, betong och lättbetong spacklas och slipas.
4. Förlimma hela ytan med Landora Vävlim. Sugande ytor förlimmas med förtunnat vävlim (späd en del lim till tre delar vatten). Låt torka helt innan tapetsering.
5. Sprid ut limmet på underlaget eller tapeten med en rulle. Läs tapetfabrikantens instruktioner. Snåla inte med limmet, underlaget kan suga olika och varje cm<sup>2</sup> av ytan måste ha verksamt lim. Vid monteringen är det viktigt att undvika luftfickor mellan tapeten och väggen. Stryk med en stål- eller plastspackel från mitten och ut mot kanterna, så att luften pressas ut.

Överflödigt lim på tapeten avlägsnas med fuktig trasa.

Låt väven torka ca 1 dygn innan eventuell övermålning.

### Teknisk data

**Åtgång:** ca 4-6 m<sup>2</sup>/liter. Anpassa mängden till material och underlag.

**Bearbetningstemperatur:** 18-25° C.

**Applicering:** Pensel, rulle eller tapetmaskin.

**Rengöring av verktyg:** Vatten.

Vattenbaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

5,0 liter

15,0 liter

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.